



## Productinformatie

# METAALLAK HITTEBESTENDIG

Hammerite Hittebestendige Lak voor staal en ijzer dat extreem wordt verhit tot 600°C. Biedt duurzame bescherming.

- Sneldrogend
- Bestand tegen temperaturen tot 600 °C
- Geen primer nodig



## TOEPASSING

<b>Ondergrond</b>	Alleen voor onbehandeld en reeds behandeld staal en ijzer dat onderhevig is aan extreme hitte, zoals buitenhaarden en BBQ's.
<b>Toepassing</b>	Binnen en buiten

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Stofdroog bij 20°C</b>	Na 10 minuten
<b>Overspuitbaar bij 20°C</b>	Na 15 minuten
<b>Doorgehard</b>	Wanneer de verf droog is, het voorwerp minimaal 60 minuten blootstellen aan een temperatuur tussen de 120-600 °C om de laag volledig te laten uitharden. Pas dan is de laag optimaal bestand tegen hoge temperaturen en optimaal buitenduurzaam.
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Rendement</b>	1 - 2 m <sup>2</sup> per verpakking (400ml) Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement
<b>Kleur</b>	Voor het meest actuele kleuraanbod kijk op <a href="http://www.Hammerite.nl">www.Hammerite.nl</a>

<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal twee jaar in ongeopende verpakking
<b>Verpakking</b>	400 ml
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Te gebruiken tussen 10°C en 30°C

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Stap 1: Voorbereiding

#### Staal en ijzer

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Los zittende roest en slecht hechtende verflagen verwijderen. Vervolgens het metaal schuren grofte P60 – P80. Intacte hittebestendige verflagen middelgrof schuren grofte P220 - P280. Stofvrij maken en nogmaals ontvetten.

#### Intacte verflagen

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Middelgrof grofte P220 – P280 schuren en stofvrij maken. Daarna nogmaals ontvetten. Spuit vooraf op de oude laag een proefvlak. Als na ca.15 minuten de laag niet gaat rimpelen of opweken dan is overspuiten geen probleem.

Omgeving ruim afdekken (minimaal 2 meter rondom object) i.v.m. spuitnevel. Nog natte spuitnevel weghalen met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner. Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht i.v.m. eventuele nevel) tijdens verwerking en droging.

### Stap 2: Verwerking

- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik minimaal 3 minuten goed schudden (de schudkogel moet hoorbaar zijn).
- Aanbrengen in minimaal 3 dunne, gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 25 cm.
- Wanneer de verf droog is, het voorwerp minimaal 60 minuten blootstellen aan een temperatuur tussen de 120-600°C om de laag volledig te laten uitharden. Pas dan is de laag optimaal bestand tegen hoge temperaturen en optimaal buitenduurzaam.

### Stap 3: Na gebruik

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en fel zonlicht.
- Lege verpakkingen en verfstellen afvoeren als chemisch afval.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.